


1 Para abrir o carrinho

Destrave com o polegar a trava vermelha na lateral, como indica o detalhe e ...



2 Abrindo

Apoie todas as rodas do carrinho no chão...




3 Posições

Afrouxe os manípulos de fixação, coloque o assento na posição desejada e aperte-o novamente.



4 Para acionar os freios

Para acionar o sistema de freio, empurre as travas com a ponta do pé para baixo. Para destravá-lo acione levantando a trava com a ponta do pé.



5 Para fechar o carrinho

1. Gire o toldo para trás. Afrouxe os manípulos e posicione o assento na posição sentado, como mostra a figura.



2. Solte as travas vermelhas pressionando para baixo com o polegar e pressione o cabo para baixo, mantendo-o na vertical até travar.

Certifique-se que esteja travado antes de transportá-lo.

Para armar e desarmar o carrinho com maior facilidade, mantenha os tubos sempre limpos.

⚠ ATENÇÃO:

EVITE ACIDENTES GRAVES.
SEMPRE USE CINTO DE SEGURANÇA.

- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- SEMPRE TRAVE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTEJA EM MOVIMENTO, ESPECIALMENTE EM LADEIRA.
- SEMPRE MANTENHA A CRIANÇA SOB SUA VIGILÂNCIA.
- NUNCA USE O CARRINHO COM A CRIANÇA EM ESCADAS E ESCADAS ROLANTES.
- CARGA MÁXIMA: 23 KG + 3 KG NA CESTA.