

1 Para abrir

Segure com uma das mãos no apoio de braço e, com a outra mão puxe para cima o assento. (fig. 1)




fig. 1

2 Para encaixar a bandeja

Aperte as travas que localizam-se sob a bandeja (fig. 2) e encaixe no braço do cadeirão.





fig. 2

4 Para regular a bandeja

Com as travas apertadas, puxe a bandeja (Fig. 3) para frente e para trás e solte as travas quando estiver na posição adequada.




Obs. Verifique se a bandeja está realmente travada.


fig. 3

3 Para travar o cinto de segurança

Enlace o cinto no entre pernas que está sob o assento e engate o fecho.



Ao ouvir o click estará travado.



Para desengatar aperte nas laterais do fecho e puxe conforme a figura.

5 Para fechar o cadeirão

Você pode fechar o cadeirão com a bandeja, desde que a mesma não esteja encaixada na última graduação do encosto.

Pressione a alavanca sob o assento para cima (fig. 4). Empurre o encosto para trás até fechar (fig. 5).




fig. 4




fig. 5



ATENÇÃO

- NÃO DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- A CRIANÇA DEVE SEMPRE USAR O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE, ENCAIXADO E AJUSTADO.
- NUNCA DEIXE OUTRA CRIANÇA DEPENDURAR NO CADEIRÃO.
- GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.